



## Présentation écran de contrôle ELO CAFFELATTE



L'écran de contrôle de la machine ELO CAFFELATTE est constitué de :

- Un écran de contrôle de 4 digit pour faciliter les opérations de réglages, visualiser les alarmes et les erreurs,
- 8 touches de recettes ( de 1 à 4 et de 5 à 8 ) que l'on peut régler selon ses envies (voir page suivante),
- Une touche On/Off (9) pour mettre en stand by la machine ou bouton de validation lors de la procédure de réglage,
- Touche « cleaning » (10) pour lancer l'opération de nettoyage de la machine à tout moment, et qui permet de rentrer dans les paramètres de réglage
- Touche chauffe-tasse (11) qui permet d'arrêter la recette à tout moment

*Pour des informations complémentaires, nous restons disponibles à tout moment:  
Par mail : [f.sassi@elocoffee.fr](mailto:f.sassi@elocoffee.fr) ou Par téléphone : 0651471058*



## Paramètres de réglages possibles de la machine ELO CAFFELATTE

Pour les touches 1 à 8, il est possible de faire varier un certain nombre de paramètres:

- Type de recette : vous avez le choix entre 8 possibilités :

RI--	Détail de la recette
00	Mise en veille de la touche - Bouton éteint et non fonctionnel
01	Boisson du groupe café programmable
02	Boisson du groupe café + mousse de lait programmable (dans cet ordre)
03	Boisson du groupe café en start & stop
06	Mousse de lait + Boisson groupe café programmable (dans cet ordre)
07	Mousse de lait programmable
08	Lait chaud programmable
09	Lait chaud + boisson groupe café programmable (dans cet ordre)

- Et de modifier les différents paramètres suivants :

Paramètre modifiable de chaque recette			
P---	Paramètre	Description	Unité
000	Flux	Volume café	ml
001	TempErog	température café	°C
002	Flux4	volume lait	0,1 sec
003	TempErog1	Température lait	°C
004	Flux1	Retard introduction air	0,1 sec
005	Flux2	Rinçage initial du circuit	0,1 sec
006	Flux3	Rinçage après cycle	0,1 sec
007	GrinderSpeed_valore	Vitesse de rotation de la pompe (+/-)	Volt
008	Decounter_flag	Décompteur	ON-OFF
009	Plnfu_flag	Infusion	ON-OFF
010	Flux5	Retard lait	0,1 sec

Pour des informations complémentaires, nous restons disponibles à tout moment:

Par mail : [f.sassi@elocoffee.fr](mailto:f.sassi@elocoffee.fr) ou Par téléphone : 0651471058





## Procédure de réglages de la machine ELO CAFFELATTE

1- En position STAND BY (seule touche 9 rétroéclairée), appuyer longuement sur une des 8 touches de recette (Bouton 1 à 8), la touche correspondante s'éclaire et il s'affiche sur l'écran de contrôle le type de recette

2- Vous pouvez modifier le type de recette en appuyant sur la touche de recette correspondante (bouton éclairé) afin de basculer sur les 8 possibilités : Ri00, Ri01, Ri 02, Ri03, Ri06, Ri07, Ri08 et Ri09  
Dès que votre sélection est faite, validez avec la touche On/Off (9),

3- Il apparait alors sur l'écran le premier paramètre P000. Pour changer la valeur de ce paramètre, appuyez sur la touche « cleaning » (10). Il apparait alors sur l'écran la valeur pré-enregistrée, et les touches de modification 1 et 5 s'éclairent. Vous pouvez changer cette valeur en appuyant sur les touche 1 (pour augmenter) ou touche 5 (pour diminuer). Pour valider le nouveau paramètre, appuyez sur la touche On/Off (9)

4- Pour avancer dans les autres paramètres de la recette, appuyez sur les touches de modification 1 et 5 (touches rétroéclairées afin de basculer sur les pages P001, P002,....  
Ensuite suivre la même procédure que le paragraphe 3 ci-dessus

5- A la fin des modifications, appuyez longuement sur la touche On/Off (9) afin de valider les modifications

6- cette opération peut être réalisée sur chaque touche de recette (bouton 1 à 8)

*Pour des informations complémentaires, nous restons disponibles à tout moment:  
Par mail : [f.sassi@elocoffee.fr](mailto:f.sassi@elocoffee.fr) ou Par téléphone : 0651471058*





## Liste des alarmes de la machine ELO CAFFELATTE

Code ALARME	Description	Message utilisateur	Action	Elimination alarme
A01 H2O	Manque d'eau dans le réservoir	Machine prête Display affiche <b>H2O</b>	Pas de possibilité de faire café ou lait	Remplir le réservoir d'eau
A02 door	Porte ouverte	Machine prête Display affiche <b>door</b>	Pas de possibilité de faire café ou lait	fermer la porte avant de la machine
A03 Out	Bac à capsule hors de son logement	Machine prête et pendant le mouvement du groupe Display affiche <b>Out</b>	Pas de possibilité de faire du café, mouvement groupe impossibke	Mettre le bac à capsule dans son logement
A04 FULL	Bac à capsule plein (compteur café)	Machine prête Display affiche <b>FULL</b>	Pas de possibilité de faire café ou lait	Enlever et Vider le bac à capsule et le remettre dans son logement
A05 OPEn	Lever introduction capsule ouvert	Machine prête et pendant le mouvement du groupe Display affiche <b>OPEn</b>	Pas de possibilité de faire du café, mouvement groupe impossibke	Fermer le levier
A06 FILt	limite du filtre à eau programmée atteinte	Machine en chauffage Display affiche <b>FILt</b>		Remplacer le filtre à eau et recrediter le compteur
A07 H2O	Réservoir mal positionné	Machine prête et pendant le mouvement du groupe Display affiche <b>H2O</b>	Pas de possibilité de faire café ou lait	Mettre ne place le réservoir
A08 FULL	Bac à capsule plein (capteur RxTx capsule)	Machine prête Display affiche <b>FULL</b>	Pas de possibilité de faire café ou lait	Vider le bac à capsule
A09 CrE	Atteinte de la machine de crédit sur la machine (quand fonction enclenchée)	Machine prête LED Rouge clignotante Display affiche <b>CrE</b>	Pas de possibilité de faire café ou lait	Remettre du crédit
A010 CrE	Crédit machine sous le seuil préfixé avant arrêt	Machine prête Display affiche <b>CrE</b>	Possibilité de faire du café et du lait	Si le crédit se termine, impossibilité de faire du café

*Pour des informations complémentaires, nous restons disponibles à tout moment:*

*Par mail : [f.sassi@elocoffee.fr](mailto:f.sassi@elocoffee.fr) ou Par téléphone : 0651471058*



## Liste des erreurs de la machine ELO CAFFELATTE

Erreur	Description	Message utilisateur	Action	Elimination erreur
E01	NTC (sonde température café) déconnectée ou en court circuit	Machine prête LED Rouge clignotante Display affiche <b>E0001</b>	Machine bloquée	Elimination automatique si l'erreur disparaît
E05	Sécurité chauffage café	Machine prête LED Rouge clignotante Display affiche <b>E0005</b>	Machine bloquée	Résoudre le problème et faire un reset en appuyant sur la touche 4 pendant 30s
E07	En mode fermeture le groupe n'atteint pas sa fin de course dans le temps fixé	Machine prête LED Rouge clignotante Display affiche <b>E0007</b>	Machine bloquée	Résoudre le problème et inteindre la machine avec IG
E08	En mode ouverture le groupe n'atteint pas sa fin de course dans le temps fixé	Machine prête LED Rouge clignotante Display affiche <b>E0008</b>	Machine bloquée	Résoudre le problème et inteindre la machine avec IG
E09	Durant la fermeture du groupe, obstruction à la fermeture complète (capsule bloquée ou autre)	Machine prête LED Rouge clignotante Display affiche <b>E0009</b>	Machine bloquée	Résoudre le problème et inteindre la machine avec IG
E10	Débitmètre ne relève pas le passage de l'eau dans le circuit	Machine prête LED Rouge clignotante Display affiche <b>E0010 FLOW0</b>	Machine bloquée	Résoudre le problème et inteindre la machine avec IG
E11	Si les deux micro-interrupteurs de fin de course du groupe sont fermés, une erreur est activée et la machine est bloquée	Machine prête LED Rouge clignotante Display affiche <b>E0011</b>	Machine bloquée	Résoudre le problème et inteindre la machine avec IG
E12	Erreur de chargement d'eau depuis le réseau hydraulique lorsque la machine est en mode réseau	Machine prête LED Rouge clignotante Display affiche <b>E0012</b>	Machine bloquée	Résoudre le problème et inteindre la machine avec IG
E101	NTC1 (sonde T° lait) déconnectée ou en court circuit	Machine prête LED Rouge clignotante Display affiche <b>E101</b>	Machine bloquée	Elimination automatique si l'erreur disparaît
E105	Sécurité chauffage Lait	Machine prête LED Rouge clignotante Display affiche <b>E105</b>	Machine bloquée	Résoudre le problème et faire un reset en appuyant sur la touche 4 pendant 30s
E201	Pas de communication entre la carte GP04B et GP04TD	Machine prête LED Rouge clignotante Display affiche <b>E201</b>	Machine bloquée	Résoudre le problème et inteindre la machine avec IG
E202	Cartes GP04B et GP04TD communication incomplète ou en erreur	Machine prête LED Rouge clignotante Display affiche <b>E202</b>	Machine bloquée	Résoudre le problème et inteindre la machine avec IG
E203	Cartes GP04B et GP04TD non reconnues	Machine prête LED Rouge clignotante Display affiche <b>E203</b>	Machine bloquée	Résoudre le problème et inteindre la machine avec IG
E204	Cartes GP04B et GP04TD incompatibles	Machine prête LED Rouge clignotante Display affiche <b>E204</b>	Machine bloquée	Résoudre le problème et inteindre la machine avec IG

Pour des informations complémentaires, nous restons disponibles à tout moment:

Par mail : [f.sassi@elocoffee.fr](mailto:f.sassi@elocoffee.fr) ou Par téléphone : 0651471058