

Manuel d'instruction Machine à café

Elo Easy



Veillez SVP lire les instructions et consignes de sécurité avant utilisation

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous remercions d'avoir choisis EASY, une machine à café au design innovant, et à sa simplicité d'utilisation.

Cette machine vous permettra d'apprécier votre café préféré, pleins d'arôme et de consistance, sous le format de votre choix :

- capsules Nespresso Compatible,
- capsules FAP (Espresso point)
- ou dosette POD ESE (diamètre 44)

Votre nouvelle machine EASY est conçue avec un système de groupe innovant à fermeture hydraulique en exclusivité pour ELO COFFEE.

Chaque capsule, confectionnée dans une atmosphère contrôlée, afin de préserver l'arôme et la fraîcheur du mélange, contient la bonne dose régulière de café, idéale pour vous assurer, avec un simple geste, un merveilleux café espresso bien crémeux.

EASY sera vous combler, et exalter le bon café à votre domicile, aux bureaux ou dans tous types d'endroit de convivialité.

Nous restons en permanence à votre disposition pour vous donner toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez utiliser au mieux ce système espresso.

Sincèrement,
ELO COFFEE SAS

Vous pouvez retrouver l'ensemble de la gamme de nos machines sur notre site internet : www.elocoffee.fr

En aperçu rapide, ci-dessous l'ensemble des modèles de machines à capsules ou dosettes



Easy



Mosaico



Office



Bar

Sommaire

I - Consignes de sécurité	04
II - Données techniques	05
III - Introduction rapide	05
Photo du produit	05
Pièces principales de la machine	05
IV - Instructions installation	06
V - Utilisation	06
Remplissage réservoir eau	06
Préchauffage	06
Insertion capsules	07
Positionnement tasse à café	07
Réalisation café	08
Boutons de commande	08
Réglage du volume de café	08
Réglage Température	08
VI - Entretien et Maintenance	09
Nettoyage journalier	09
Éliminer les défauts	10
Notes personnelles	11

I - Consignes de sécurité

1. Veuillez lire le manuel et les consignes de sécurité avant utilisation et conservez-le bien
2. La machine à café doit être placée hors de portée des enfants
3. Veuillez-vous assurer que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de l'installation électrique
4. Le cordon d'alimentation endommagé ne peut pas être utilisé; la machine doit rester à l'écart des sources de chaleur et des matières inflammables
5. Veuillez ne pas utiliser la machine à l'air libre, l'immerger dans du liquide et vous rapprocher de la source de chaleur
6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Veuillez garder le circuit sec et utiliser les accessoires d'origine
7. Coupez l'alimentation et débranchez-la avant de déplacer la machine
8. L'emballage d'origine a pour but de protéger la machine à café pendant le transport, veuillez conserver cette boîte d'emballage
9. L'utilisation et l'entretien appropriés peuvent prolonger la durée de vie de la machine à café
10. N'ouvrez aucun composant de la machine à café pendant le fonctionnement et ne coupez pas l'alimentation électrique afin d'éviter le blocage du groupe d'infusion ou la casse de la machine
11. En cas de panne de la machine, veuillez consulter le distributeur, ne pas démonter la machine vous-même; veuillez apporter la machine à un centre de service agréé pour réparation si nécessaire. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'accident survenu en raison d'un démontage non autorisé
12. La machine ne doit pas être utilisée par les personnes suivantes (y compris les enfants): les personnes souffrant d'un déficit mental, sensoriel ou physique, ou manquant d'expérience et de connaissances. À moins que ces personnes n'aient été supervisées ou guidées par du personnel qualifié, qui assumera l'entière responsabilité de la sécurité pendant l'opération. Veuillez ne pas laisser les enfants jouer avec la machine.
13. Cet appareil est destiné à être utilisé pour des usages domestiques ou similaires tels que:
 - Personnel de cuisines
 - Personnel de Magasins
 - Personnel de bureaux et autres environnements de travail
 - Personnel des Maisons agricoles
 - clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;


Avertissement: une fiche de mise à la terre standard nationale non conforme ne doit pas être utilisée pour éviter tout danger.

II -Données techniques

Modèle :	SV 825
Dimension:	L 370* W 140* H 288mm
Poids:	3,3Kg
Longueur câble électrique:	95 cm
Capacité réservoir d'eau:	0.85 L
Pression pompe:	19 Bar
Tension / Fréquence:	AC 220-240 V/ 50 Hz
Puissance:	1100 W

III- Introduction rapide

Photo produit




Pièces principales de la machine

① Clapet ouverture	② Panneau gauche
③ Boutons de commande	④ Couvercle de protection bec
⑤ Bec de coulée	⑥ Container à capsules
⑦ Grille support tasse	⑧ Support tasse
⑨ Couvercle réservoir eau	⑩ Réservoir eau
⑪ Panneau droit	⑫ Bouton Marche / Arrêt

IV- Instructions d'installation

1. Ouvrez l'emballage pour voir s'il n'y a aucune rupture ou aucun manque d'accessoires
2. Placez la machine dans un endroit sec et sûr, qui doit être également proche de la prise de courant
3. Retirez le réservoir d'eau, nettoyez le, remplissez-le d'eau, puis remettez-le sur la machine (seule de l'eau fraîche et purifiée peut être utilisée, pas d'eau chaude, pas d'eau du robinet et pas d'autres liquides).

V - Utilisation



1. Fonctionnement du réservoir d'eau

1) Retirez le couvercle du réservoir d'eau (fig. 1)

2) Retirez le réservoir d'eau de la machine, remplissez-le d'eau (seule de l'eau fraîche et purifiée peut être utilisée) (fig. 2) , veuillez ne pas trop remplir (max 850 ml).


3) Replacer le réservoir sur la machine et couvrir le réservoir par le couvercle (fig. 3).

2. Préchauffage

Après avoir rempli l'eau dans le réservoir, connectez à l'alimentation et mettez l'interrupteur sur marche (Marche/Arrêt), la machine démarre la procédure d'auto-vérification : le bouton d'alimentation et les boutons café clignotent en bleu pendant 0,5 s selon une séquence établie, puis le bouton d'alimentation reste allumé en rouge, la procédure d'autocontrôle est terminée.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour préchauffer, le bouton clignote en bleu et les 2 boutons café ne s'allument pas. Après 45 secondes, les deux boutons s'allument en bleu, ce qui signifie que la machine est prête (chaudière à la bonne Température) pour réaliser un café.


3. Insertion capsule ou dosette



- 1) Faire coulisser le clapet vers l'arrière jusqu'à la butée de fin de course, (fig. 4)
- 2) Insérez la capsule dans la bonne position (une capsule à chaque fois), (fig. 5)
- 3) Coulissez le clapet vers l'avant jusqu'à fermeture complète, Machine prête à faire du café, (fig. 6)

4. Positionnement tasse à café

Placez une tasse de café sous la buse à café pour obtenir le café.



5. Réalisation café

Choisissez une tasse courte ou longue, en fonction de votre demande, et appuyez sur le bouton dose courte ou dose longue.

Tasse longue, environ 50 secondes, infuse environ 40 à 65 ml de café.

Tasse courte, c'est environ 30 secondes, infuse environ 20 ~ 30 ml de café.

6. Boutons de commande

Bouton On/Off ()

Tasse courte - Ristretto ()

Tasse longue - Espresso ()

7. Réglage de la quantité de café

1. Selon l'habitude de l'utilisateur, Il est possible d'ajuster la quantité de café pour les 2 boutons de pré-réglage tasse courte et tasse longue.

Après le préchauffage de la machine et lorsque les 3 boutons de commande sont allumés en bleu (machine prête en attente de préparation du café), Insérez une capsule ou une dosette, et appuyez de façon continue sur le bouton de votre choix (tasse courte ou tasse longue) jusqu'à obtenir le bon volume de café dans la tasse puis relâchez le bouton la machine se souviendra du temps pour préparer le volume souhaité, et cette temporisation sera utilisée pour faire les prochains cafés.

Attention ! Ces réglages de volume sont réalisés par un réglage du temps d'écoulement et non par un vrai réglage de volume. Il est donc possible d'avoir des légères variations de volume dans la tasse du fait des variations possibles sur les capsules ou dosettes (tassage, quantité de café, finesse du café...).

2. Pour revenir au réglage par défaut (réglage usine), appuyez simultanément sur le bouton tasse courte et le bouton tasse longue jusqu'à ce que ces 2 boutons clignotent 3 fois, la machine reviendra aux paramètres par défaut (paramètre usine).

8. Réglage température du café

1- Selon l'envie de l'utilisateur, il est possible de régler la température du café en suivant la procédure ci-dessous.

Il y a 7 niveaux possibles de réglages de température ; il est donc possible d'augmenter la température de +6 °C et de la baisser de -3 °C par rapport à la température de défaut usine. Cette température de défaut est d'environ 99 °C ce qui permet d'avoir une plage de réglage de température de 96 °C à 105 °C.

En position standby (appuyez sur le bouton on/off jusqu'à ce que le bouton devienne rouge), pour augmenter la température, appuyez sur la touche tasse longue jusqu'à clignotement rouge du bouton tasse longue :

- 1^{er} appuie long = 1 clignotement = +1.5 °C,
- 2^{ème} appuie long = 2 clignotements = +3 °C,
- 3^{ème} appuie long = 3 clignotements = +4.5 °C,
- 4^{ème} appuie long = 4 clignotements = +6 °C.

Toujours en position Standby (bouton On/ Off allumé en rouge), pour baisser la température appuyer sur le bouton dose courte jusqu'à obtenir le clignotement rouge du bouton :


- 1^{er} appuie long = 2 clignotements = -1.5 °C,
- 2^{ème} appuie long = 1 clignotement = -3 °C,

Pour revenir au réglage de température par défaut (réglage usine), en position standby (bouton On/Off allumé en rouge), appuyez simultanément sur le bouton tasse courte et le bouton tasse longue jusqu'à ce que les deux boutons clignotent 3 fois. La machine revient aux réglages standards usines (attention ! mêmes les réglages de volume seront remis aux standards usines).

VI Entretien et Maintenance

Nettoyage journalier

1. Retirez le réservoir d'eau, retirez toute l'eau à l'intérieur, nettoyez-le avec un chiffon doux et de l'eau propre.
2. retirez le bac à capsules, videz le des capsules usagés et des eaux usées, versez de l'eau à l'intérieur, nettoyez-le avec un chiffon doux et de l'eau propre.
3. Corps de la machine: essuyez régulièrement la surface extérieure avec un chiffon doux. Gardez l'appareil propre, en particulier les interrupteurs et la fiche, pour assurer la sécurité.



Remarque: Toutes les pièces ne sont pas autorisées à être lavées au lave-vaisselle ou avec d'autres appareils électroménagers similaires.

Elimination des principaux défauts

Pas d'allumage des boutons	Vérifiez l'alimentation, par exemple : prise, tension, fusible et interrupteur principal de l'installation
Pas d'écoulement de café	Réservoir d'eau vide : Remplissez le réservoir d'eau et, sans insertion de capsule, appuyez plusieurs fois sur les boutons de commande pour vous assurer que l'eau coule correctement du bec de coulée Assurez-vous de choisir la bonne capsule par rapport aux modèles de machine
Ne fonctionne pas après avoir appuyé sur le bouton	Le clapet d'ouverture est mal refermé (mauvaise position) veuillez pousser et tirer à nouveau le tiroir pour vous assurer qu'il est dans la bonne position.
Café pas assez chaud	Préchauffez les tasses et rincez à l'eau chaude ou augmentez la température du café comme mentionné dans la procédure ci-dessus
Le clapet d'ouverture est bloqué à l'ouverture	éteignez la machine pour relâcher la pression du piston à l'intérieur de la machine, et essayez de tirer à nouveau le tiroir. Sinon ramenez la machine à un centre agréé pour contrôle
Gros bruit de vibration	Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien rempli d'eau et qu'il est bien positionné sur son emplacement Sinon ramenez la machine à un centre agréé pour contrôle
La machine s'éteint d'elle même	Pour protéger la machine et économiser les sources d'énergie, la machine s'éteindra après 25 minutes de non utilisation. Si vous désirez annuler cette mise en standby, référez-vous à la notice de réglage de la machine
Tous les boutons clignotent	Éteignez la machine pendant 1 minute et redémarrez-la à nouveau. Sinon ramenez la machine à un centre agréé pour contrôle

Si vous êtes confronté à d'autres défauts ou pannes de la machine, veuillez la rapporter à votre distributeur ou à un centre SAV agréé de proximité, pour contrôle et réparation



Préoccupation environnementale

Ne jetez pas les appareils électriques comme des déchets municipaux non triés, veuillez utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre gouvernement local pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si des appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et pénétrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils électroménagers par de nouveaux, le détaillant ou distributeur est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour élimination au moins gratuitement.

Notes personnelles



Contact:

Franck SASSI

Adresse email : f.sassi@elocoffee.fr

Site Internet : www.elocoffee.fr